



UWAGA!!

wszystkie pręty dolne w strefach przypodporowych należy odgiąć tak by utworzyć zbrojenie górne tak jak przy zbrojeniu schodów p

[illegible]